

Lab11

April 24, 2022

0.1 Lab 11

0.1.1 Submitted By: Manav Doda

0.1.2 Roll No.: 195057


0.2 Importing Necessary modules

```
[53]: import cv2
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
```

0.3 Objective: Implement Lossy Image Compression using DPCM using Quantizer

0.3.1 Importing and Displaying image

```
[98]: img = cv2.cvtColor(cv2.imread('testImage.jpeg'), cv2.COLOR_BGR2GRAY)
plt.imshow(cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_GRAY2RGB))
plt.show()
img
```




```
[98]: array([[229, 229, 229, ..., 128, 127, 126],
            [229, 229, 229, ..., 126, 125, 124],
            [229, 229, 229, ..., 125, 124, 124],
            ...,
            [141, 141, 141, ..., 96, 96, 96],
            [141, 141, 140, ..., 96, 96, 96],
            [141, 141, 140, ..., 96, 96, 96]], dtype=uint8)
```

0.3.2 Compression of Image and encoding

```
[100]: sub = 0
sub_ = 0
quantizer = 5
rows = img.shape[0]
cols = img.shape[1]
arr = []
for i in range(rows):
    for j in range(cols):
        arr.append(int((int(img[i][j])-int(sub))/quantizer))
        sub=int((int(img[i][j])-int(sub))/quantizer)*quantizer+sub
```

0.3.3 Decoding and Expansion

```
[102]: add=0
for ind in range(rows*cols):
    i = int(ind/cols)
    j = ind%cols
    img[i][j] = (arr[ind])*quantizer+add
    add=img[i][j]
plt.imshow(cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_GRAY2RGB))
plt.show()
img
```



```
[102]: array([[225, 225, 225, ..., 130, 130, 130],
              [225, 225, 225, ..., 130, 125, 125],
              [225, 225, 225, ..., 125, 125, 125],
              ...,
              [140, 140, 140, ..., 95, 95, 95],
              [140, 140, 140, ..., 95, 95, 95],
              [140, 140, 140, ..., 95, 95, 95]], dtype=uint8)
```

```
[ ]:
```